

Stilo

Handleiding.

Lockride Stilo is eenvoudig te monteren. Neem gerust contact op met info@lockride.nl bij vragen en/of opmerkingen.

Benodigd gereedschap: **Inbus 5.**

Stap 1. Demonteer de accuslede.

1.1 Haal de accu uit de fiets.

1.2 Schroef de bouten van de accuslede los en haal de accuslede van het frame.



Stap 2. Monteer het accuslot.

2.1 Bevestig het accuslot tussen het frame en de accuslede. Gebruik dezelfde boutjes om alles weer vast te draaien, maar draai deze nog niet volledig vast.

2.2 Plaats vervolgens de accu terug en kijk of de pin / schuif door de opening van de Lockride beugel past. Zorg dat deze goed aansluit op de batterij en er een zo klein mogelijke kier tussen de pin en bovenkant batterij zit. Je kan de beugel nog een beetje verplaatsten nu deze nog niet vastgedraaid is.



Stap 3. Fixeer het accuslot.

3.1 Wanneer de positie goed is (er een kleine kier tussen slot en accu is, de knoppen goed bereikbaar zijn), haal dan de accu weer uit het frame. Draai daarna de bouten vast aan.

3.2 Plaats de accu terug.

3.3 Plaats het elastiek in de uitsparing op de beugel aan de kant van de knoppen. Nu kan je de pin terugplaatsen en het geheel op slot zetten met het ABUS hangslot. Deze kun je vervolgens met het elastiek netjes wegwerken. ⚡

