X-Cross for Explorer 2.
Handleiding.

LOCKRIDE X-Cross for Explorer 2 is snel en eenvoudig te monteren. Neem gerust contact op met info@lockride.nl bij vragen.

Benodigd gereedschap: **inbus 3**.

Stap 1. Monteer de beugel op het frame.

1.1 Haal de accu uit de fiets.

1.2 Schroef de bovenste boutjes van de kunststof kap los en neem uit.

1.3 Doe dit ook bij de onderste twee schroeven zodat de docking los komt.

1.4 Plaats de LOCKRIDE beugel achter de docking en schroef deze (losjes) vast. Gebruik hiervoor de lange verzonken inbus bout en cilinderkop bout.

Stap 2. Monteer de RocLoc™.

1.5 Schroef de Beugel aan de bovenkant vast met de korte verzonken inbus boutjes. Schroef nu ook de onderste bouten helemaal vast.

2.1 Haal de LOCKRIDE pin door het linker schuifgat in de beugel.

2.2 Monteer het RocLoc™ cilinderslot met de 4 bolkop boutjes.

2.3 Nu kan je de accu terugplaatsen en de LOCKRIDE afsluiten door de cilinder in te drukken. ⚡